

Большинство людей, которые делают ремонт в своих квартирах стараются сделать его качественно и недорого. Конечно любой ремонт начинается с планировки выполняемых работ. На первое место ставится [прокладка кабеля новой проводки](#) в тех местах где запланированы новые розетки и выключатели. На второе место это монтаж водопровода и канализации. Остановимся более подробно на электропроводке. Электропроводка бывает скрытая и наружная. Скрытая электропроводка предполагает [штробление стен под электропроводку](#), а наружная крепится открытым монтажом прямо на стену. Все работы по монтажу электропроводки следует выполнить до того как вы займетесь канализационными трубами. Кабель для электропроводки следует выбирать в зависимости от предполагаемой нагрузки, но предпочтение всегда за медным проводом в двойной изоляции. Сечение провода для подключения духового шкафа или электрической печи достаточно 2,5 кв.мм. Для подключения бытовых электроприборов потреблением не более 2000 Ватт можно использовать медный провод сечением 1,5 кв.мм. Занимаясь монтажом электропроводки не забывайте про места где будет непосредственно производиться коммутация. Для скрытой проводки обычно используют потолок. Если планируется навесной потолок, то электропроводку достаточно прикрепить открытым способом к панельным перекрытиям. Если вы планируете отштукатурить потолок, а потом его побелить, то вам придется использовать внутренние отверстия потолочной плиты. В любом случае при производимых работах следует соблюдать элементарные условия безопасности. Работая на стремянке попросите кого нибудь её придержать. Ни в коем случае не работайте с проводами если они не отключены от электроэнергии.